サンポット石油暖房機工事説明書

FF-11000S• FF-7000S• FF-5000S FF-11000S(U)•FF-7000S(U)•FF-5000S(U)

設置工事の前に、この工事説明書をよくお読みのうえ正しく据付けてください。


- なお、この工事説明書は、工事終了後に取扱説明書と一緒に必ずお客様にお渡しください。 ●ストーブを設置する場所には、電気設備に関する技術基準、火災予防条例に定められた設置をする必要があ ります。各地区の市・町・村火災予防条例に従ってください。
- ●施工上の責任は当社では負いかねますので、万一施工上に起因する不具合が生じた場合は、貴店の保証規定 によって修理いただくようお願いいたします。
- ●ストーブ本体にテープで貼付けられている注意チラシ等は読んだ後取り除き、お客様にお渡しください。 ●取扱説明書に従って「特に注意していただきたいこと」「使用方法」「アフターサービス」「保証書」につい

安全のために必ずお守りください

● ここに示した事項は ▲ 警告、▲ 注意 に区分しています。




この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその 作業後の不具合によって使用者が死亡、重傷を負う可能性、また は火災の可能性が想定される内容を示しています



● イラスト(まんが)の横にあるマークは次のように表しています。











⚠警告

据付けや移設は、販売店または据付業者が 行ってください。

お客様で自身で据付けをされ、不備があると感電や火災の原因 になります。



据付けは火災予防条例、電気設備に関する技術 基準など法令の基準を守って行ってください。




安全のために必ずお守りください(つづき)

⚠警告

屋内給排気禁止


■屋内に排気すると、排ガスが室内に充満 して危険です。 必ず屋外に排気してください。





床下給排気禁止

・床下に排気すると、排ガスが室内に漏れ て危険です。




給排気筒を確実に接続

必ず屋外に排気してください。

●給排気筒を確実に接続し、しっかりと固 定してください。 風、振動、衝撃などで外れたりすると運

転中に排ガスが室内に漏れて危険です。



給排気筒トップは閉そくしない場所に設置

● 積雪が多いときに給排気筒トップの周り が雪でふさがれない場所に設置してくだ さい。また、板などによる「雪囲い」は給 排気の妨げになるのでおやめください。 運転中に排ガスが室内に漏れて危険です。



注意

次の場所には据付けない

火災や予想しない事故の 原因になります





- ■水平でない場所、不安定な場所
- ■不安定な物をのせた棚などの下
- ■可燃性ガスの発生する場所またはたまる場所 ■付近に燃えやすいものがある場所
- ■階段、避難口などの付近で避難の支障となる場所
- ■温室、飼育室など人のいない場所

<u></u> 注意


可燃物との距離を離す


- ■ストーブから周囲の可燃物までの離隔距離は図のように してください。
- ●ストーブ右側面と壁面は保守点検のため30cm以上離してください。






●マントルピースなどストーブが囲われる場所に設置する場合 (ストーブは必ず壁面より内側に入らないこと。)








- 注(※)60cm以上の寸法は、不燃 材を使用する場合は30cm
 - 雪の多い地方では、最高積雪面より 50cm以上離れる場所に、給排気筒 以上とする。 を取り付けてください。
- 上図では可燃物までの離隔距離を示していますが、保守点検や性能維持 のため、不燃物などの場合も上図離隔距離としてください(※部は除く)。

注意


油タンクとの距離を離す

●油タンクはストーブより2m以上離して 据付けるか、防火上有効な遮へいを設け 据置式の油タンクは、不燃材の床上に据



ゴム製送油管の屋外使用禁止 ● ゴム製送油管は屋外で使用しないでくだ

ひび割れを生じて油漏れの原因になります。



油漏れ確認


付けること。

●油タンク・ゴム製送油管・接続部およびストーブなど から灯油漏れがないことを確認の上で使用ください。 灯油が漏れていると火災のおそれがあります。





給排気筒の点検

●据付けが終わりましたら、もう一度点検してください。 次のような取り付けは、危険であったり、異常燃焼を おこすおそれがありますので、必ず修正してください。



接続部のゆるみは 3m3曲がり以下のこと 給排気筒トップと開口部(窓など)





壁固定金具一

入了。——床固定金具

開こん

● ダンボール箱からストーブを取り出し、パッキン材、テープなどを取り除いてください

附属品の確認

● 附属品として次のものが用意されていますので確認してください



排気管断熱カバー エルボ遮熱板|取扱 有 FF-7000S、7000(U) のみ FF-5000S、5000(U) のみ


本紙(1枚)



据付け場所の選定

ストーブから周囲の可燃物までの離隔距離は図のようにな る場所を選定してください。

- ●燃えやすいものや障害物のない場所。 ●水平で安定のよい、しっかりした場所。
- ●ストーブを背面で固定できる場所。 ●電源は家庭用100Vの電源コンセントをご使用くだ
- (電源コードの有効長さは約2mです。) ●給排気筒が正しく屋外に取り出せる場所。
- 集合煙突には絶対に取り付けないでください。 ●マントルピースなどストーブを囲われている場所に 設置する場合の内部やその周辺は、できるだけ不燃 ■マントルピースなどに設置する場合 材料又は準不燃材料あるいは防熱板で仕上げを行っ ●ストーブは必ず壁面より内側に入らないこと
- てください。 ◆給排気筒トップは高温となります。小さなお子さま が触れるような場所や、通路、人通りのはげしい場所 には出さないでください。
- ●灯油を燃焼させるため、点火時や消火時ににおいが 出ます。給排気筒トップは、出入口に近い場所や外気 が室内に入りやすい場所に取り付けることを避けて ください。



高地で使用の場合

高地(標高は機種により異なります)で使 用される場合は空気不足となるため、調 整が必要となります。

ストーブ内の制御基板上の高地スイッチを「高地」側に 切り換えてください。 FF-7000S、7000S(U)、5000S、5000S(U)の場合 標高1000m以上から高地スイッチを「高地」側に切り


換えてください。 FF-11000S、11000S(U) の場合

- 標高500m以上で2m3曲がり以上から高地スイッチを「高地」側に切り換えてください。
- ●標高1500m~2000mの場合は標準設置で据付けてください。
- FF-7000S、7000S(U)、5000S、5000S(U)において1000~1500mで使用 し延長配管の長さが1m2曲がり以上の場合は、燃焼用送風機の入口に取り付けてある 給気リングを外してください。
- ●詳しくは、延長給排気方式・高地使用時の工事方法を参照して適切に設置してください。


据付け方法

置台の取り付けと水平調節

- 1.置台を取り付け、水平調節してください。 ● 置台の上にストーブを据付けてから、ストーブの4箇 所の調節脚で水平器を見ながら水平になるように調節
- してください。 ●本体の右側面についている水平器を上から見て、水平器 のふりこが赤丸マークの範囲内にあるときが水平です。




②附属の置台固定金具を置台の固定板に差し込み、外し



室温サーミスタの取り付け

- 室温サーミスタを壁面に固定してください。 ● 室温サーミスタをストーブより外し、部屋の温度を代表で きる壁面にピンなどで固定してください。
- ストーブに取り付けたままですと、正しく室温調節しません。 ●室温サーミスタのリード線の長さは約4.5mです。その範 囲内で取り付けてください。



油タンクの組立てと据付け

ように据付けてください。

油タンクを油タンク附属の取扱説明書にしたがって組立ててください。 ●油タンクは、油タンクの油面がストーブ設置床面より30cm以上2m以内の高さになる

●油タンクは熱・振動・衝撃の少ない場所に据付けてください。

ご注意

●油タンクの据付けは、各地の火災予防条例にしたがってください。

油が定油面器よりあふれ出ることがあります。

- ●油タンクは、ストーブとの間に防火上有効な壁などがない場合は、2m以上離してください。 火災の原因になります。 ●油タンクは、油タンク内の油面がストーブ設置床面より2m以上高くなるところには据
- 付けないでください。

ゴム製送油管の取り付け

ゴム製送油管を接続金具の根元まで差し込み、附属 のワイヤーバンド(小)で固く締め付けてください。

注意

置台固定金具

4.5m以内

ピンなどで室温 サーミスタを壁

に固定する。

- ●ストーブ側接続金具にかぶせてあるキャッ プを外すとき、内部の残油が出ることがあ
- りますので、布などを当てて外してください。 ● ゴム製送油管の先端や途中を極端に曲げて 配管しないでください。最小の曲げ半径は 100mm程度以上としてください。 ゴム製送油管にひび割れを生じて、油漏れ
- ワイヤーバンド(小) の原因になります。 ■ ゴム製送油管は上に物をのせたり、重量物がのったり、空気溜りができる ような形状にならないようにしてください。
- 附属のゴム製送油管以外は使用しないでください。 ● 送油管の屋外部分及び埋設部分は、防錆処理された鋼管、又は銅管(外径 8mm、肉厚0.8mm)を使用してください。ゴム製送油管は使用しない
- ●ゴム製送油管は紫外線があたると劣化が早くなります。できるだけ日光に あたらない場所を選んでください。 ●金属製送油管で配管する場合は、切断、加工時の切りくずや切粉をきれい
- に取り除いてから配管してください。 定油面器から油があふれたり、電磁ポンプが故障する原因になります。


送油経路の空気抜き

ってください。

でください。

オイルフィルタの空気を抜いてください。

- ●オイルフィルタの下に布などをあて、空気抜き ねじをゆるめ、空気抜きねじ部より油が出てき たら、再びねじをしっかり閉めてください。 ●ゴム製送油管をよく振り、空気抜きを十分に行
- ●こぼれた油はきれいにふき取ってください。



ストーブの固定

延長3m以下、曲がり3箇所以下

- ストーブの固定は給排気筒を取り付けてから行ってください。
- ■壁に固定する場合 1.壁固定金具を壁に固定してください。 壁の材質により次のように取り付けてください。
- ①木又は厚い合板の壁 木又は厚い合板の壁に固定する場合は、 附属のねじ(4×25)を使用して壁に
- 直接固定してください。 ②モルタル、コンクリートの壁 モルタル、コンクリートの壁に固定す る場合は、市販のコンクリート用プラ グ(ねじ径φ4用)を壁に打ち込み、
- ①項と同様に固定してください。 ③石膏ボード、薄い合板の壁 石膏ボード、薄い合板の壁などに固定 する場合は、市販の中空壁用プラグ (ねじ径φ4用)を壁に打ち込み、①項
- と同様に固定してください。 ④土壁、しっくい壁 土壁、しっくい壁などに固定する場合 は、壁にそえ木をしてから、①項と同

● ストーブを壁におしつけ、背面カバー

様に固定してください。 2. 壁固定金具を背面カバーに固定してください。

左・右の穴に壁固定金具を差し込み、附 属のねじ(4×10、左右各1本)で固定 してください。

■床に固定する場合

ない場合は床に固定してください。 1.床固定金具を床に固定してください。

マントルピースなどに設置のため、壁に固定でき

- 附属の床固定金具をストーブ手前の調 節脚(左右各1箇所)に差し込み、附 属のねじ(4×25、左右各1本)で床 に固定してください。
- ●床の材質により床固定金具の固定する 方法が異なりますので、「壁に固定する 場合」を参照して適切な方法で固定し てください。



ストーブは附属の壁又は床固定金具で必ず固定してください。 壁又は床に固定できない場所での使用はおやめください。

標準給排気方式の工事方法

- ■薄型給排気筒を使用する場合は、薄型給排気筒附属の工事 説明書にもとづき行ってください。
- ■給排気筒及び工事部品は、給排気筒の呼び径D40のものを 使用してください。指定以外のものは使用しないでください。 ■標準給排気筒は壁の厚さが26.5cm以上のものには使用で
- きません。別売の厚壁用給排気筒を使用してください。 ■給排気筒の端面(パイプの先端など)でケガをしないよう
- 1.設置場所を決めてください。

に、手袋をはめて行ってください。


2. 給排気筒の穴あけ位置を決めてください。

- この工事説明書の型紙 (裏面)を壁に押し当てて、給排気筒穴位置を決め てください。
- ●壁固定金具取付け位置のねじ穴にも印をつけてください。 (穴位置が決まりましたら型紙をはがしてください。)


3. 壁に給排気筒の穴をあけてください。

- 印を付けた位置に直径80~85mmの 穴をあけてください。
- ●あけるとき、壁内の鉄筋、電気・電話配線、 ガス・水道配管に十分注意してください。 ●穴は直径85mmより大きくならないように

してください。



●給排気筒の壁貫通部に附属の絶縁テープを巻いてください。



裏面につづく

給排気筒の取付け(つづき)

標準給排気方式の工事方法(つづき)

5. 壁貫通スリーブ(別売部品)を壁に取り付けてください。 ①壁貫通スリーブを室外側と室内側に分離して

②室内側壁貫通スリーブを室内側からスリーブ パッキンを通して穴に差し込んでください。

③室外側壁貫通スリーブを室外側からスリーブ パッキンを通して穴に差し込み締め付けてく ださい。

この場合、室内側フランジに表示してある 「下」の文字が下になるようにしてください。



ご注意

●雨水が激しくかかるところや濃霧が発生する 地域では、雨水の壁内浸入を防ぐため、ねじ 込み部にコーキング剤を塗ってからねじ込ん でください。



コーキング剤


スリーブパッキン

スリーブパッキン

6. 室外側壁貫通スリーブのフランジ部にコーキング 剤を塗ってください。



●完全にコーキングしないと、雨水が室内や壁




に附属のねじ(4×12)3本で壁貫通スリ ーブに固定してください。 ●ねじ位置が見えないときは、給排気筒をまわ してください。

● 給排気筒にパッキンを通し、壁貫通スリーブ に差し込み、「下」マークが真下になるよう



◆給排気筒の取り付け完了時に給排気筒が2° 下向きになるように取り付けてください。 上向きや水平に取り付けていますと、雨水が ストーブ内に入り異常燃焼したり、室内や壁 内に浸入することがあります。



8. ストーブより排気管エルボを外してください。 ①排気管エルボに取り付けてあるエルボ遮熱板

を外してください。 ②ストッパーを固定しているねじ2本をゆる め、ストッパーをずらして排気管エルボを外 してください。




9. 排気管エルボに附属の排気管断熱カバーをかぶせ てください。




10.排気管エルボを給排気筒に取り付けてください。

- ①給排気筒の排気口に排気管エルボを差し込ん でください。 ②差し込み部のリブをはさんで附属のストッパ
- ーリングをかけてください。




●排気口は水平・垂直方向にあります。設置条 件に合せて接続する方向を決めてください。 ●水平方向の排気口に接続する場合は、水平方 向のねじ、排気口キャップを外し、垂直方向 に取り付けなおしてください。



①ストーブを動かし、ストーブの排気口に排気 管エルボを2段目のリブが完全にストーブ内 に入るまで差し込んで、接続してください。 ②ストッパーを排気管エルボに押し当て、ねじ 2本を締め付けてください。

③エルボ遮熱板を排気管 エルボに取り付けてく ださい。



排気ロキャップ

12.給気ホースを給排気筒に固定してください。/ソフセ

● 給気ホースに附属のワイヤーバンド (大) を 通してから、給気ホースを給排気筒の給気口 のリブまで差し込み、ワイヤーバンド(大) で締めて固定してください。

● 給気口は2箇所ありますので、使用しない給 気口には給気口キャップを取り付け、ピンバ ンドで固定しておいてください。

13.排気管抜け検知リード線を接続してください。

①ストーブ背面に固定してある排気管抜け検知 リード線をストーブより外し、のばしてくだ

②排気管抜け検知リード線の先端の端子を、給 排気筒の排気口にキャップを固定しているね じで固定してください。

③リード線を給気ホースにビニ帯で固定してく ださい。(ビニ帯はあらかじめリード線を固 排気口キャップ 定していたものを使用してください。) ④余分なリード線をビニ帯でたばねてください。




排気管接続部へのストッパーリングの取り付けや排気管抜け検 知リード線の先端の端子固定を確実に行って、接触不良を起こ さないようにしてください。

排気管の接続部が外れていたり、排気管抜け検知リード線が正 しく接続されていないと、『E-19』を表示し点火できません。 リード線は給排気筒の高温部に触れないようにしてください。


■マントルピースなどに埋め込んで設置する場合

●マントルピースなどに埋め込んで設置する場 合、ストーブを動かして排気管エルボと接続 したり、給気ホースの固定ができませんので 次のように行ってください。

● ストーブにあらかじめ給排気筒、室内側壁貫 通スリーブ、給気ホースを取り付け、壁穴に 差し込んだ後に室外側壁貫通スリーブをねじ 込んでください。



- 壁厚が20~26cmの場合には、別売部品の 壁貫通スリーブアダプタを壁貫通スリーブに 接続し、のばしてください。 ● 給排気筒トップが室内側に押されて、給気口
- がふさがれるのを防止するため、給排気筒に 3mmの穴をあけ、附属のねじ (4×12、1本) で固定し、附属の絶縁テープをスライド部分 に巻いてください。




壁又は床固定金具による本体の固定

給排気筒の取り付けが終わりましたら、ストーブ を附属の固定金具で固定してください。

●壁又は床の材質により固定金具の固定する方法が異なりますので、 ストーブの固定を参照して適切な方法で固定してください。

延長給排気方式・高地使用時の工事方法

●標準給排気以外にも排気管や給気管を延長して取り付けることができます。 給排気筒の呼び径D40タイプの別売延長セットを使用して延長工事を行っ てください。



- ●ストーブについている排気管抜け検知リード線は約2mまで延長できます。
- それ以上の場合は別売延長コード線(FR-1)で延長してください。 延長配管部材を使用する場合や高地(標高は機種により異なります)で使 用する場合は、燃焼用送風機の回転数を補正する必要があります。表を参 考にして設定してください。

■EE 110008 110008(II)

「○」···給気リング(φ24)あり 「×」···給気リングを外す

1000m以上1500m未満 | 給気

■FF-110005、110005(0)						
標高	延長	標準	1m 1曲 2曲 3曲	2m 1曲 2曲 3曲	3m 1曲 2曲 3曲	
0m以上500m未満	高地スイッチ	通常				
500m以上1000m未満	高地スイッチ	通常			高地	
1000m以上1500m未満	高地スイッチ	高地				
1500m以上2000m以下	高地スイッチ	高地	高地使用不可			高地スイッチ
■FF-7000S、7000S (U)、5000S、5000S (U)						
標高	延長	標準	1m 1曲 2曲 3曲	2m 1曲 2曲 3曲	3m 1曲 2曲 3曲	
0m以上500m未満	給気リング 高地スイッチ	○ × 通常				
500m以上1000m未満	給気リング	0	O X			
	高地スイッチ	通常				

給排気筒の取付け(つづき)

に注意

784

● 延長配管の長さが3m以下、曲がりは3箇所以下になるように配管してく

それ以上延長しますと異常燃焼することがあります。 ▶排気管の取り付けはストーブ本体出口を最も低い位置とし、上り勾配で取 り付けてください。

下り勾配や凹部になっていますと排気管にドレンがたまり、異常燃焼の原 因になります。


●排気管接続部の全てにストッパーリングの取り付けを確実に行ってください。 『E-19』を表示し点火できないことがあります。

●最大使用標高は2000mです。 それ以上標高が高いと異常燃焼の原因になります。

試運転は使用者とご一緒に必ず行ってください。 詳しくは取扱説明書の34ページを参照してください。

廃棄するときの注意

●ストーブを廃棄するときは、必ず灯油を抜いてください。 リサイクルの支障となります。



給排気筒標準設置取付け型紙

この線を床に合せてください。

※給気リングは燃焼用送

風機の入口に取り付け

てあります。